

1. ＊キッズパチ＊ 使用方法

＊遊び方・システム

- ・見ての通りのエア式パチンコです。(黄球・赤球の2人用)
- ・遊戯者は、ポンプを上下でエアで専用ボールが盤面に勢い良く上がっていきます。
- ・当りは、中央下の割れた惑星です。(当たりボールは前に帰ります。)
- ・ハズレボールは、裏面ストックに行きます。

＊＊簡単なシステムなので、ルールや遊び方は、運営さまでいろいろ工夫してください。
＊＊イベントなどでの、配布物を景品に見立てて どんどん会場を騒がせてください。

AC100V電源で、
中央の月が回転。



高さ1.8m

奥行き1.5m

幅1.2m

＊ポンプ位置は
ホースの範囲で
移動可能。

＊注意＊

- ・球は、指定のボール以外使用しないでください。

パチンコマニュアル



①本体下部から出ているホースをポンプ差込み口にさす。



しっかり奥まで差し込む。
(差込みが甘いとポンプの圧力で外れる危険性あり)



②裏側の収納している電源コードを外しコンセントに差し込む。
正面中央の回転盤が時計回りに回りだします。



③裏側下部、左右の木箱を開けると赤、黄それぞれ3個ずつ専用ボールが入っています。



上部左右のボール挿入窓を開き、ボールを入れます。
ポンプ足元の色と合わせると二人同時にプレイした時、
分かりやすいでしょう。
(*専用ボール以外のボールは絶対にいれないでください。)

パチンコマニュアル 2 (注意事項)



遊戯させる時は必ず赤、黄のステージ上に足をそろえてポンプをはさみこむ様にして下さい。
足を乗せずに行うとポンプやステージの破損の恐れがあります。



玉詰まりの可能性のある箇所は3箇所あります。
左写真の赤矢印に穴が開いているので割り箸等で玉詰まりを解消できます。



本体のホース付け元は無理に曲げたりひっぱたりしないで下さい。
故障や破損の恐れがあります。

*玉、ポンプ、回転体外側のスポンジ製の釘は消耗品の為使用頻度により交換または修理となります。ご了承ください。