

音遊び（ボール当て・情景版）

* 遊び方

付属の安全ボールを、パネルの絵に当てるとその絵に描かれている動物や情景のリアルな音が10秒～15秒間、スピーカより流れます。



* ご準備いただくもの

- ・ AC100V電源
- ・ パイプ椅子等1脚か 壁に手すりのある場合は壁際でセットしてください。

* 左写真は遊戯状態です。 組み立て手順は簡単です。

- ①スピーカの上部への移動
- ②専用ボールの取り出し
- ③椅子や壁の手すりの倒れ止めバンドで固定
- ④ACコンセントを差し込む。

上記4手順で遊戯準備完了です。

- ・ 軽い専用ボールを当てて音が鳴るだけのシンプルな遊具です。福祉介護や幼児教育の現場で気軽に、安全に、単純に、“投げる”という動作を、リハビリとして、または基本運動としての利用を目的としています。

* 注意事項

- ・ 本体移動の手軽さ、収納の手軽さを重視して製作しています。安全のため、木材により本体が構成されているため重量がありますので転倒防止策を充分にお取りください。
- ・ 絵の部分は全面スイッチになっています。丁寧にお取り扱い願います。
- ・ 付属のボール以外での遊戯禁止。

* 組み立て方法（収納時は逆順）



* ボール以外、マジックテープで固定します。

* 背面に全て収納しています。

- ①スピーカの上部への移動
- ②専用ボールの取り出し
- ③椅子や壁の手すりの倒れ止めバンドで固定
- ④ACコンセントを差し込む。

上記4手順で遊戯準備完了です。

①スピーカの注意

上部へ移動後必ずボリュームを0(ゼロ)にしてください。
遊戯前に、試技で音量調整願います。



③椅子や壁の手すりの倒れ止めバンドで固定

- ・ 背面に取り付けのマジックテープでしっかり固定してください。

パイプ椅子との固定例

壁手すりとの固定例

